




[illegible]

OZNACZENIA

-  Ruchadą do renowacji bezwykopowej – metoda „rampoprowadzania”
-  Renuwacja isot – ruchadą metodą bezwykopową – rękami wraz ze studziankami
- Renuwacja studni (renowacji) na istniejącym kanale
- Wymiana uszkodzonego kanału metodą tradycyjną – wykop

 Oz. studzienki pomiaru zwierciadła ścieków

[illegible]